


GOA
GEARS OF ART



MOJO500Line

1 - Información de seguridad

Información importante de seguridad



Esta unidad se ha diseñado solamente para uso en interiores. No lo use en lugares húmedos o extremadamente fríos/calientes. El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad podría provocar un incendio, descarga eléctrica, lesiones o daños al producto u otros bienes.



Cualquier procedimiento de mantenimiento debe ser realizado por un servicio técnico autorizado de CONTEST. Para realizar las operaciones básicas de limpieza es necesario seguir nuestras instrucciones de seguridad.



Este producto contiene componentes eléctricos no aislados. No realice ninguna operación de mantenimiento cuando esté encendido, ya que podría provocar una descarga eléctrica.

Símbolos utilizados



Este símbolo indica una importante precaución de seguridad.



El símbolo de ADVERTENCIA indica un riesgo para la integridad física del usuario.

El producto también puede estar dañado.



El símbolo de PRECAUCIÓN indica un riesgo de deterioro del producto.

Instrucciones y recomendaciones

1 - Por favor, lea atentamente:

Recomendamos encarecidamente leer detenidamente y comprender las instrucciones de seguridad antes de utilizar esta unidad.

2 - Conserve este manual:

Recomendamos encarecidamente mantener este manual junto con la unidad para futuras consultas.

3 - Utilice este producto con cuidado:

Recomendamos encarecidamente prestar atención a todas las instrucciones de seguridad.

4 - Siga las instrucciones:

Siga atentamente las instrucciones de seguridad para evitar daños físicos o materiales.

5 - Evite el agua y los lugares húmedos:

No utilice este producto bajo la lluvia o cerca de lavabos u otros lugares húmedos.

6 - Instalación:

Recomendamos encarecidamente que utilice únicamente un sistema de fijación o soporte recomendado por el fabricante o suministrado con este producto. Siga cuidadosamente las instrucciones de instalación y utilice las herramientas adecuadas. Asegúrese siempre de que esta unidad esté firmemente sujeta para evitar vibraciones y resbalones mientras la utiliza, ya que puede provocar lesiones físicas.

7 - Instalación en techo o pared:

Póngase en contacto con su distribuidor local antes de realizar una instalación en el techo o la pared.

8 - Ventilación:

Las rejillas de ventilación garantizan un uso seguro de este producto y evitan cualquier riesgo de sobrecalentamiento.

No obstruya ni cubra estas rejillas de ventilación, ya que podría sobrecalentar el producto y provocar lesiones físicas o daños a la unidad. Este producto nunca se debe utilizar en un área cerrada no ventilada, como un maletín de transporte o un estante metálico, a menos dispongan de ventilaciones de refrigeración para esta finalidad.

9 - Exposición al calor:

El contacto continuado o la proximidad con superficies calientes pueden causar sobrecalentamiento y daños al producto. Mantenga este producto alejado de cualquier fuente de calor, como calentadores, amplificadores, hornilla eléctrica, etc.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ADVERTENCIA: esta unidad no contiene piezas reparables por el usuario. No abra la carcasa ni intente realizar ningún tipo de mantenimiento por su cuenta. En el caso improbable de que su unidad necesite ser reparada, póngase en contacto con su distribuidor más cercano. Para evitar un mal funcionamiento eléctrico, no utilice ningún adaptador de varios enchufes, alargaderas o sistema de conexión sin asegurarse de que estén perfectamente aislados y no presenten defectos.



Niveles de sonido

Nuestras soluciones de audio ofrecen importantes niveles de presión de sonido (SPL, por sus siglas en inglés) que pueden ser perjudiciales para la salud humana cuando se utilizan durante largos periodos de tiempo. Por favor, no se mantenga cerca de los altavoces cuando estén en funcionamiento.

Reciclaje de su dispositivo



- Como en HITMUSIC estamos muy comprometidos con el medio ambiente, solo comercializamos productos que cumplen con la normativa ROHS.
- Cuando este producto llegue al final de su vida útil, llévelo a un punto de recolección designado por las autoridades locales. La recolección y el reciclaje por separado de su producto en el momento de la eliminación ayudarán a conservar los recursos naturales y asegurarán que se recicle de una manera segura para la salud humana y el medio ambiente.

10 - Suministro de energía eléctrica:

Este producto solo puede ser utilizar a través de un voltaje muy específico. Esta información se especifica en la etiqueta ubicada en la parte posterior del producto.

11 - Protección de los cables de alimentación:

Los cables de alimentación se deben situar de tal forma que no se pisen o aplasten por objetos colocados sobre ellos o contra ellos, prestando especial atención a los cables en las orejetas, receptáculos de conveniencia y el punto por donde salen del accesorio.

12 - Precauciones de limpieza:

Desenchufe el producto antes de realizar cualquier tipo de limpieza. Este producto debe limpiarse solo con los accesorios recomendados por el fabricante. Utilice un paño húmedo para limpiar la superficie. No lave este producto.

13 - Periodos de inactividad largos:

Desconecte la alimentación principal de la unidad durante largos periodos de inactividad.

14 - Entrada de líquidos u objetos:

No deje que ningún objeto entre en este producto, ya que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Nunca derrame líquidos sobre este producto, ya que puede infiltrarse en los componentes electrónicos y provocar una descarga eléctrica o un incendio.

15 - Este producto debe ser reparado cuando:

Póngase en contacto con el personal de reparación cualificado si:

- El cable de alimentación o el enchufe han sufrido daños.
- Han entrado objetos o se ha derramado líquido en el aparato.
- El aparato se ha expuesto a la lluvia o al agua.
- El producto parece que no funciona correctamente.
- El producto ha sufrido daños.

16 - Inspección/reparación:

Por favor, no intente inspeccionar ni reparar el equipo por sí mismo. Dirija cualquier reparación o mantenimiento solamente al personal de reparación cualificado.

17 - Entorno de funcionamiento:

Temperatura ambiente y humedad: 5-35 °C, la humedad relativa debe ser inferior al 85 % (cuando las aberturas de refrigeración no están obstruidas).

No utilice este producto en un lugar sin ventilación, muy húmedo o cálido.

2 - Especificaciones técnicas

COLUMNA

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Alimentación | 100W RMS, 200W máx. |
| Respuesta de frecuencia | 180Hz -20KHz |
| Sensibilidad (1W@1m) | 92 dB |
| Máx. SPL (@1m) | 116 dB |
| Impedancia nominal | 4 ohmios |
| Boomer | 6 X 2,75" |
| Dispersión | 120° x 20° (HxV) |
| Conector | Ranura en la base |
| Medidas | 80 x 80 x 830 mm x 2 |
| Peso neto | 2,45 kg + 1,20 kg = 3,65 kg |

SUBWOOFER



| | |
|-------------------------|---------------------|
| Alimentación | 150W RMS, 300W máx. |
| Respuesta de frecuencia | 50 - 200Hz |
| Sensibilidad (1W@1m) | 92 dB |
| Máx. SPL (@1m) | 116 dB |
| Boomer | 8" |
| Medidas | 340 x 430 x 400 mm |
| Peso neto | 10,8 kg |

AMPLIFICACIÓN

| | |
|---------------|---|
| Graves | 1 RMS / Clase D de 150W - 8 ohmios |
| Agudos/medios | 1 RMS / Clase D de 100W - 4 ohmios |
| Entradas | <ul style="list-style-type: none"> - CNL1: 1 x Combo XLR/Entrada línea/ Micrófono - CNL2: 1 conector Combo XLR/ 6,35 mm con impedancia de guitarra/micrófono - CNL3: 1 x RCA Línea L/R + 1 x entrada auxiliar estéreo de 3,5 mm + Bluetooth® |
| Salidas | 1 ranura en la parte superior del subwoofer 1 x XLR balanceado para conectarlo con otro sistema. |
| DSP | Compresor en el micrófono |
| Nivel | Ajustes de volumen para cada trayecto |
| Agudos | Ecuador de frecuencias medias y altas |
| Sub | Ajustes de volumen del subwoofer |

3 - Presentación

A- vista trasera



1 - Interruptor de encendido

2 - Fusible

Protege el módulo de fuente de alimentación y el amplificador incorporado.

Si necesita sustituir el fusible, asegúrese de que el nuevo fusible tenga las mismas características.

3- Toma de entrada de alimentación

Le permite conectar el altavoz a una toma de corriente. Utilice el cable IEC incluido y asegúrese de que el voltaje de la toma de corriente sea el mismo que el del selector de voltaje antes de encender el amplificador incorporado.

4- Salida de línea balanceada

Salida para conectar otro sistema. El nivel es una señal de línea y la señal es una mezcla maestra de señales.

5- Control de graves

Le permite igualar (+/- 15dB) la señal maestra de graves.

6- Control de agudos

Le permite igualar (+/- 15dB) la señal maestra de agudos.

7 - Indicador de señal ON/LIMIT (ENCENDIDO/LÍMITE)

Le permite comprobar el volumen

(POR FAVOR, ASEGÚRESE DE QUE LOS CANALES ESTÁN CONFIGURADOS PARA EVITAR QUE ESTE INDICADOR SE ENCIENDA).

8 - Nivel de sonido de los canales

Le permite ajustar el nivel de sonido de cada canal.

Esta configuración también afecta el nivel de volumen principal del sistema de amplificación.

(POR FAVOR, ASEGÚRESE DE CONFIGURARLO PARA PREVENIR QUE EL INDICADOR DE LÍMITE MÁXIMO SE ENCIENDA).

9 - Selector de entrada del canales 1 a 3

Le permite elegir el tipo de fuente conectada a cada canal.

10 - Conectores de entrada

Entrada CH1 y CH2 a través de COMBO balanceado

Conecte aquí un conector XLR o JACK de un instrumento musical de nivel de línea o un micrófono. La señal de esta entrada mono se extiende a las salidas derecha e izquierda del sistema.

Entradas de CH3 a través de RCA, jack estéreo de 3,5 mm y Bluetooth®

Conecte un instrumento de nivel de línea a través del RCA. La entrada AUX le permite conectar cualquier fuente de nivel de línea adicional como reproductor externo a través de jack estéreo de 3,5 mm. El receptor Bluetooth® también está en este canal.

11 Emparejamiento Bluetooth®:

El LED «Pair» (emparejamiento) parpadeará rápidamente en verde para indicar que está buscando una conexión Bluetooth®.

En su teléfono inteligente u ordenador, seleccione «MOJO500Line» de la lista de dispositivos Bluetooth® para conectarlo.

El LED «Pair» permanecerá iluminado en verde y una señal de sonido indicará que su dispositivo está conectado.

El botón «Pair» se podrá utilizar ahora para reproducir/pausar sus archivos mp3.

Importante: Solo puede conectar un dispositivo Bluetooth® I al MOJO500Line al mismo tiempo. Deberá desconectar los dispositivos que no desee utilizar. El último dispositivo conectado tiene prioridad sobre el resto.



Asegúrese de configurar correctamente los niveles de sonido de su sistema. Además de ser molesto para el público, una configuración incorrecta puede dañar todo su sistema de sonido.

Los indicadores «LIMIT» se iluminarán cuando se alcance el nivel máximo y nunca deberán iluminarse de forma permanente.

Por encima de este nivel máximo, el volumen no aumentará ya que distorsionará el sonido.

Además, su sistema puede sufrir daños a causa de un nivel de sonido excesivo a pesar de las protecciones electrónicas internas.


En primer lugar, para evitarlo, ajuste el nivel de sonido a través del nivel de cada canal.

A continuación, utilice el control de graves/agudos para ajustar el audio como desee.

Si la salida de sonido no parece lo suficientemente potente, le recomendamos que multiplique el número de sistemas para distribuir la salida de sonido de manera uniforme.

4 - Configuración del módulo en el subwoofer

La columna MOJO500Line se monta directamente sobre el subwoofer gracias a su ranura de contacto. Esta ranura garantiza la transmisión de la señal de audio entre el módulo y el subwoofer. En este caso no se necesitan cables. La ilustración muestra el altavoz del módulo montado sobre el subwoofer.



El módulo se ha diseñado para utilizarse conjuntamente con este subwoofer. No utilice ningún otro tipo de módulo, ya que podría dañar todo el sistema de sonido.

Debido a que AUDIOPHONY® fabrica sus productos cuidadosamente para asegurarse de que obtenga la mejor calidad posible, nuestros productos están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Por ese motivo, las especificaciones técnicas y la configuración física de los productos pueden diferir de las ilustraciones.

Asegúrese de recibir las últimas noticias y actualizaciones sobre los productos AUDIOPHONY® en www.audiophony.com
AUDIOPHONY® es una marca registrada de HITMUSIC S.A. - Zone Cahors sud - 46230 FONTANES - FRANCIA